


ANVISNING FÖR MONTERING

Stosen skall placeras på röret så att den gjuts in helt i betongen.

- Gör rent röret. Det skall vara fritt från olja, vatten, smuts, m m som kan försvåra fastsättningen.
- Sätt på stosen på röret, så som bilden på omstående sida visar. Stosen skall sitta på avsedd höjd. Vid gjutningen skall betongen ovanför stosen bli ca 20 mm tjock.
-  Fäst **Silvertejp** med halva bredden på stosen och halva nedanför på röret. Drag åt hårt hela vägen runt.

Vid eventuella frågor ring **0322-46010**

Stosett[®]

www.stosett.se